


K-DaSS サービスプラットフォーム簡易マニュアル

< ログイン >



chrome

を使用して => <https://www.k-dass.com/>



K-DaSS

ログイン

メールアドレス

パスワード

☐ パスワードを記憶!

ログイン

[パスワードを忘れましたか？](#)

[アカウント確認のメールを受け取っていませんか？](#)

[アカウント登録](#)

<パスワードを忘れた場合>

[パスワードを忘れましたか？](#) をクリック

<登録招待メールが見当たらない場合>

[アカウント確認のメールを受け取っていませんか？](#) をクリック

- 迷惑メールになっていないかも確認

< 閲覧メンバー追加 >

アカウント管理者のみ可能

- マイページ => メンバー追加
- 新規メンバー画面 => 項目入力 => メンバー招待 => 登録メール送信

K-DaSS

さんマイページ

車両リスト

メンバー追加

アカウント情報修正

ログオフ

Google Chromeで閲覧ください

K-DaSS

新規メンバー

追加目的

eメール

会社名

氏名


メンバー招待

キャンセル

< メール受領者の処理 >

[登録完了する](#) をクリック => パスワード設定 => 登録完了

アカウントの有効化について



ようこそ @kyokuto さん!

K-DaSS サービスプラットフォームに登録いただき有り難うございます

下のリンクをクリックして登録を完了してください

[登録を完了する](#)

極東開発工業株式会社 サービス本部

※このメールをお送りしているアドレスは送信専用です。

<車両リストと当日稼働状況>

- ☒ コントロールボックス・オン、
- ☒ エンジン・オン
- ☒ 当日稼働時間有
- ☐ 当日稼働無

製造番号ボタン => 車両データ表示

K-DaSS

車両リスト

製造番号	架装型式	号車	登録No.	登録日	稼働状況	閲覧メンバー
	PY115A-26C	140	512=00012501	2018-08-08	☒	表示
	PY125A-36	240	0711=001127	2018-08-10	☐	表示
	PY115A-26C	141	0708=0011117	2018-08-10	☒	表示
	PY115A-26C	138	0607=001113	2018-08-08	☒	表示
	PY135-28-H	100	0717=001160	2018-08-17	☐	表示
	PY115A-26C	140	0115=0001091	2018-08-08	☐	表示
	PY115A-26C	104	0106=000756	2018-08-08	☐	表示
	PY165-39	231	0708=0011202	2018-08-08	☒	表示

<閲覧者設定>

車両リスト => 表示ボタン => 閲覧メンバー => 車両毎の追加・除外

*管理者には自動的に閲覧権が設定されますので、リストに管理者名はありません。

K-DaSS

ダッシュボード

車両一覧

戻る

検索

新規登録

印刷

設定

ヘルプ

閲覧メンバー

会社名	氏名	eメール	メンバー操作
株式会社ABC	山田 太郎	tanaka.taro@abc.co.jp	メンバー除外
株式会社DEF	田中 花子	tanaka.hana@def.co.jp	メンバー除外
株式会社GHI	佐藤 一郎	sato.ichiro@ghi.co.jp	メンバー除外
株式会社JKL	鈴木 次郎	suzuki.jiro@jkl.co.jp	メンバー除外
株式会社MNO	高橋 三郎	takahashi.siro@mno.co.jp	メンバー除外

メンバーリスト


会社名	氏名	eメール	メンバー操作
株式会社PQR	渡辺 健一	watanabe.kenji@pqr.co.jp	閲覧メンバーへ
株式会社STU	伊藤 美咲	ito.misaki@stu.co.jp	閲覧メンバーへ

車両リストへ

< 配管管理 >

積算吐出量と連動した配管消耗状況を表示

- 80%未満 => ■
- 80%以上 => ■
- 100%以上 => ■



現在積算吐出量: 15996 m3

位置	タイプ	呼称	交換日	打設量(m3)	消耗度	消耗率	想定寿命(m3)
1.0	鋳鋼	7BM	2019/03/28	15996		80%	20000
2.0	高圧	76THP	2019/03/28	15996		80%	20000
3.0	浸炭	6MHP	2019/03/28	15996		80%	20000
4.0	5.0T	135H28A	2019/03/28	15996		80%	20000

<交換履歴参照>

1.0

取付位置ボタン => 各位置での交換履歴を時系列表示

ダッシュボード

稼働リスト

吐出量/時

積算吐出量

吐出量/日

S/Vレブ作動

GPS

配管管理

月次統計

個別配管交換履歴

配管構成

取付位置	タイプ	呼称	交換日	交換日(m3)	終了日m3	打設量(m3)	消耗度	消耗率	想定寿命(m3)	修正・削除
1.0	铸鋼	7BM	2018/04/30	185000		14971		75%	20000	修正 削除
1.0	铸鋼	7BM	2017/04/18	175000	185000	10000		50%	20000	修正 削除
1.0	铸鋼	7BM	2016/04/20	165000	175000	10000		50%	20000	修正 削除
1.0	铸鋼	7BM	2015/10/20	140000	165000	25000		125%	20000	修正 削除
1.0	铸鋼	7BM	2015/04/01	118000	140000	22000		110%	20000	修正 削除
1.0	铸鋼	7BM	2014/10/28	96000	118000	22000		110%	20000	修正 削除

修正 => 入力済みデータ修正

削除

=> 誤入力データ削除

＜交換日と想定寿命入力＞

配管図表示 => 配管番号クリック => 入力画面表示

K-DaSS ダッシュボード 車輛一覧

消耗品交換

取付位置

1.0

⇒ 自動表示

配管タイプ

⇒ 適切なタイプを選択

呼称

⇒ 自動入力

部品番号

⇒ 自動入力

想定寿命m3

⇒ 打設環境を考慮して決定

交換日

2019/09/25

⇒ 配管交換日を入力

交換日m3

114752

⇒ 積算吐出量自動入力

登録する キャンセル

<交換日に端末が未設置の場合>

交換日 m3 は自動入力されない => 配管打設量 m3 を入力して自動計算

消耗品交換

取付位置	1.0
配管タイプ	鋳鋼7Bエルボ ▼
呼称	7BM
部品番号	AH90-M0039B
規定寿命m3	20000
交換日	2018/11/05
交換日m3	
現在m3	53650
注意	交換日時点での吐出量データが無いので、交換日から現在までの配管打設量m3を入力ください（交換日m3を計算します）
配管打設量m3	
登録する キャンセル	

<メニューバー>

K-DaSS ダッシュボード 車両一覧

配管管理

図番:108 機器番号:117-8001-1364 型式:PY115A-26C 表示日:2019/10/10

表示日設定

- K-DaSS

=> マイページホーム画面へ
- ダッシュボード

=> ダッシュボードへ
- 車両一覧

=> 車両リストへ

<ダッシュボード>

稼働日最終データを表示 最終時点データがない場合はブランク表示



<稼働リスト>

決定 => 稼働日のダッシュボード

- GPS 開始 => エンジン・オン
- CAN 開始 => コントロールパネル・オン



<データメニュー>

閲覧出来るデータは対象車両の型式・年時により異なります。

- 吐出量/日 => 1分周期

1日の積算吐出量を面グラフ表示



- 吐出量/時 => 1分周期

吐出量（m3/h）の変化を棒グラフ表示




- 積算吐出量 > 1分周期

積算吐出量の累計値推移を線グラフ表示



- Sバルブ作動 => 1分周期

コンクリートシリンダーの1ストローク時間とSバルブ切替時間を棒グラフ表示



- GPS => 1分周期

車輛位置を GoogleMap 上に表示。

決定

=> 住所表示



<最終データからの経過時間でマーク色変化>

1 時間以内



7 時間以上経過

<月次統計>

月間統計データを自動的に記録・表示

- 吐出量 = 月末累計積算吐出量 - 月初累計積算吐出量
- 出動回数 = エンジン・オン実績日数
- 稼働回数 = コントロールパネル・オン実績日数
- GPS 稼働時間 = エンジンが・オン月間累計時間
- CAN 稼働時間 = コントロールパネル・オン月間累計時間

